

contigo®



AUTOSEAL® Water Bottle Care and Use Instructions

Achtung

- Das Produkt ist NICHT für heiße Flüssigkeiten geeignet. Nur kalte Flüssigkeiten verwenden.
- Nicht für Kohlensäurehaltige Getränke oder Getränke mit Fruchtfleisch geeignet.
- Überprüfen Sie vor dem Trinken, dass der Deckel fest und vollständig an den Körper angeschraubt ist.
- Achten Sie darauf, dass der AUTOSEAL®-Knopf nicht versehentlich durch andere Objekte in der Nähe gedrückt wird.
- NICHT überfüllen. Flüssigkeiten höchstens bis zur Markierung einfüllen
- Nicht einfrieren oder in der Mikrowelle erwärmen.
- Keine Reiniger mit Bleichmittel, Chlor, Scheuermittel und/oder aggressiven Chemikalien verwenden.
- NICHT verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist.
- Der AUTOSEAL®-Deckel verhindert, dass der Inhalt verschüttet wird, wenn das Produkt versehentlich angestoßen wird.
- Der AUTOSEAL®-Deckel ist nur zur Verwendung mit Ihrer Contigo®-Trinkflasche vorgesehen. Nicht mit anderen Produkten verwenden.

Reinigungshinweise

- Vor der ersten Verwendung gründlich ausspülen.
- DEN DECKEL NACH JEDER VERWENDUNG MIT WARMEM WASSER AUSSPÜLEN, dabei den AUTOSEAL®-Knopf drücken, damit Wasser durch das Mundstück und das Belüftungsloch fließen kann.



- Deckel und Kunststoffkörper sind spülmaschinenfest.
- Sie können auch mit der Hand in warmem Wasser mit einem milden Spülmittel gereinigt werden. Deckel und Körper vor der Verwendung gründlich ausspülen.

PRESS BUTTON
to sip



TIP
to drink



RELEASE BUTTON
to Automatically Seal



- TRINKFLASCHE IMMER MIT ABGESCHRAUBTEM DECKEL AUFBEWAHREN, damit alle Teile vollständig trocknen können.