

Schnellstart Sangean RCR-1

Nach dem Auspacken:

- 1) Entfalten Sie die Drahtantenne
- 2) Stecken Sie den Netzstecker ein. Lassen Sie dem Gerät ca. 5 Minuten Zeit um die Uhr zu stellen und die Senderprogrammierung automatisch zu erledigen.

Das Gerät ist betriebsbereit wenn die richtige Uhrzeit erscheint und das Funkturmsymbol dauerhaft angezeigt wird. Sollte die automatische Programmierung fehlschlagen und das Funkturm-Symbol (nicht nur die symbolischen Wellen neben dem Turm) ständig blinken, ist der Empfang des Zeitsignals gestört oder zu schwach. Versuchen Sie es an einem anderen Standort.

Einschalten des Radios:

- 3) Blauen Knopf (Vorderseite rechts oben) drücken
 - 4) Über die Tasten 1-7 (Oberseite) können die gespeicherten Sender abgerufen werden.
- Mit der Tuning-Wippe (Oberseite) können Sie weitere Sender suchen. Wenn Sie einen Sender speichern möchten, drücken Sie länger als 2 Sekunden eine der Stationstasten (1-7 auf der Oberseite)
- Lautstärke und Klangfarbe werden auf der rechten Seite durch Drehregler reguliert. Ausschalten durch erneutes Drücken des blauen Knopfes.

Einstellen des Weckens durch Radio (Radio vorher ausschalten!):

- 5) Taste mit dem Weckersymbol 1 (links oben auf der Front) länger als 2 Sekunden drücken (wird durch Piepton bestätigt, auf dem Display blinkt ein Uhersymbol mit der 1).
- 6) Drücken Sie jetzt die blaue Taste Set auf (oben links auf dem Gerät). Wichtig: Das muss innerhalb von ca. 5 Sekunden passieren, solange das Uhersymbol mit der 1 blinkt. Uhrzeit und Weckersymbol blinken jetzt.
- 7) Drücken Sie jetzt die gelbliche Taste (Band oben rechts auf dem Gerät) bis neben der blinkenden Uhr auch ein Lautsprechersymbol blinkt.
- 8) Die gewünschte Stunde der Weckzeit stellen Sie über die Wippe +/- (oben auf dem Gerät) ein.
- 9) Danach durch Drücken der Set Taste (Oberseite Links) das Einstellen der Minuten aktivieren (Die Nullen der Minutenanzeige blinken). Wieder durch die +/- Wippe die gewünschten Minuten einstellen.
- 10) Nachdem Einstellen der Minuten können Sie die Wochentage wählen, an denen Sie geweckt werden wollen. Die Voreinstellung hat alle Wochentage ausgewählt. Durch Drücken der Tasten 1-7 (Oberseite) können Sie die Wochentage ausschalten, an denen Sie nicht geweckt werden wollen (achten Sie auf das Display)
- 11) Nach beendeter Programmierung drücken Sie bitte wieder den Knopf Weckzeit 1 (Front rechts oben) um die Programmierung zu bestätigen.

Ausschalten der Weckzeit:

Wiederholen Sie bitte die Punkte 5-7

- 12) Drücken Sie jetzt die gelbliche Taste (Band oben rechts auf dem Gerät) bis neben der blinkenden Uhr auch ein Lautsprechersymbol blinkt.
- 13) Nach beendeter Programmierung drücken Sie bitte wieder den Knopf Weckzeit 1 (Front rechts oben) um die Ausschaltung der Weckzeit zu bestätigen.

Weitere Hinweise:

Auf der Unterseite können Sie die Lautstärke mit der Sie geweckt werden wollen einstellen. Ebenso die Helligkeit der Displaybeleuchtung im ausgeschalteten Zustand.

Über die Taste Weckzeit 2 (Front links) können Sie eine zweite Weckzeit programmieren.

Während des Weckens können Sie durch Drücken der Tuning Taste (Oberseite) den Alarm unterbrechen. Sie werden nach 5 Minuten erneut geweckt.

Einen kurzfristigen Alarm können Sie über die NAP-Taste auf der Front zusätzlich einstellen.

Wenn Sie mit einem Wecksignal statt Radio geweckt werden wollen, darf beim Weckzeiteinstellen das Lautsprechersymbol nicht blinken, sondern das Glockensymbol (Siehe Punkt 7)